VALVOLE 6600 - 6665 e 6665 dvgw



MANUALE DI SERVIZIO

1	DESCRIZIONE DELL' APPARECCHIO	P. 2
2	CONSIGLI GENERALI PER L'IMPIANTO	P. 3

- 3 ISTRUZIONI DEL METTERE IN SERVIZIO P. 4
- 4 FUNZIONAMENTO GENERALE P. 5
 - ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE P. 9

1 - Descrizione del l'apparecchio

N° dell'installazione		Capacità dell'appareccl	hio	m³°TH
N° della valvola		Durezza dell'acqua all'e	entrata	°TH
Dimenzioni bombola		Durezza dell'acqua all'u	ıscita	°TH
Tipo della resina		Volume della vasca sale	e	L
Volume di resina		Quantità di sale per rige	enerazione	Kg
CARATTERISTICHE T	ECNICH	E DELLA VA	ALVOLA	
		LANCIO	RIGENERA	ZIONE REGOLATA
Cronometrico		Α	giorni	/ m³ o litri
Volumetrico ritardato		ORA DELLA RIGE	ENERAZIONE	
Volumetrico immediato		2 ore		
		altro	ore	
REGOLAZIONE DEI		DIGENEDA	7IONE	
			ZIONE	
Ciclo 1		min		
Ciclo 2		min		
Ciclo 3		min		
Ciclo 4		min		
Ciclo 5 (unicamente 6665 DVGW)		min		
Ciclo 6 (unicamente 6665 DVGW)		min		
		Re	golatore di pression	<u>e</u>
REGOLAZIONE IDRAULICA		2,1 bar (30 PSI)	1,4	bar (20 PSI)
N° iniettore Portata allo scarico (DLFC)	GPM	senza		
Rinvio acqua alla vasca sale (BLFC)	GPM			
TENSIONE				
24V / 50Hz				
24V / 60Hz senza trasformatore				
NOTE				

2 - Consigli generali d'installazione

2.1 PRESSIONE DELL'ACQUA

Affinche la valvola rigenera correttamente è necessario una pressione d'acqua di un minimo di 1,4 bar ad un massimo di 8,5 bar. Nel caso in cui la pressione superi 8,5 bar, è consigliato installare un riduttore di pressione a monte dell'impianto.

2.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

Assicurarsi che l'alimentazione elettrica non possa essere interrotta tramite un interrutore installato a monte dell' impianto. Questa alimentazione elettrica deve essere conforme alle norme in vigore.

2.3 TUBAZIONE ESISTENTE

Se la tubazione è incrostata e/o ingombrata, è preferabile sostituirla. L'impianto d'un filtro è sempre consigliato.

2.4 BY-PASS


Prevedere sempre l'impianto di un by-pass.

2.5 TEMPERATURA DELL'ACQUA

La temperatura dell'acqua non deve eccedere 43 °C. Non deve trovarsi sotto 0 °C (rischio di gravi danni a causa del gelo).

2.6 PRESENTAZIONE





3 - Istruzioni del mettere in servizio

3.1 Impiantare l'addolcitore a un posto livellato e stabile. 3.2 Con il freddo è necessario di riportare la valvola alla temperatura ambiante prima dell'installazione 3.3 La tubazione deve essere impiantata in base alle norme in vigore. La dimensione della canalizzazione di scarico deve essere almeno di ø int.13 mm (1/2"). Per le canalizzazione di più di 6 metri, il diametro deve essere di almeno 19 mm (3/4"). 3.4 Le saldature sulla tubazione e la fognatura devono essere eseguite prima di collegare la valvola per evitare danni sulla valvola stessa. 3.5 Per fare da tenuta tra il raccordo allo scarico e il regolatore di pressione usare solo del Tèflon®. 3.6 Assicurarsi che il suolo sotto la vasca del sale sia ben pulito e al livello. 3.7 Per gli apparecchi con by-pass, mettere sulla posizione «by-pass». Aprire l'arrivo d'acqua principale. Lasciare aperto un rubinetto d'acqua fredda per alcuni minuti, finchè il sistema sia sbarazzato dei corpi estranei (resti di saldatura). Chiudere il rubinetto. 3.8 Mettere il by-pass sulla posizione «servizio» e lasciare che l'acqua scorra nella bombola. Quando l'acqua si ferma, aprire un rubinetto d'acqua fredda e lasciare scorrere finchè l'aria non sia uscita dalla bombola. 3.9 Collegare elettricamente l'apparechio. E possibile che la valvola faccia un ciclo da sola per ritornare in posizione Servizio. 3.10 Regolare l'ora del giorno. (vedere capitolo 4.1.2). 3.11 Riempire la vasca sale d'acqua fino a 25 mm al di sopra del pavimento (se ne c'è uno). Nel caso contrario riempire la vasca sale finchè la crepina della camma di salamoia sia ricoperta. Non versare il sale per il momento. 3.12 Azionare una rigenerazione manuale (vedere capitolo 4.2.2) per condurre la valvola nella posizione «aspirazione e lavaggio lento» e lasciare aspirare l'acqua della vasca fino a l'arresto. L'air-check si blocca, il livello d'acqua si trova approssimativamente nel mezzo «gabbia» dell'air-check. 3.13 Mettere la valvola in posizione «ripristino» (vedere capitolo 4.2.3) e lasciarla voltare automaticamente in posizione

Riempire la vasca sale con il sale. Adesso la valvola può funzionare automaticamente.

E raccommendato d'installare una batteria Alcalina 9v per il bene funzionamento della valvola.

4

3.14

3.15

servizio.

Rigenerazione cronometrica


Il numero dei giorni entre ciascuna rigenerazione è già regolato. Quando è raggiunto, una rigenerazione è disinnestata all'ora programmata.

Rigenerazione immediata o ritardata

In propozione dell'utilisazione, l'affissione del volume rimanente diminuisce della capacità di riserva (valvole ritardate) o fino a zero (valvole immediate). Quando ciò si produce, una rigenerazione si disinnesta immediatamente o all'ora della rigenerazione programmata.



Volume rimanente 845 litri



Volume rimanente 0 litro

Rigenerazione volumetrica immediata o ritardata con forzatura calendaria

Quando il numero dei giorni regolato entre ciascuna rigenerazione è raggiunto, una rigenerazione è disinnestata immediatamente o all'ora programmata. La rigenerazione si produce senza tenere conto del volume rimanente.

Modo speciale DVGW (norma tedesca)

La valvola funziona in versione immediata, con rigenerazione a contro-corrente, clorazione e «interrutore vacanze». Particolarità della posizione «vacanze»:

- Se la valvola non segnala un tiraggio d'acqua durante 4 giorni consecutivi:
- Lancio d'una rigenerazione e ritorno in posizione servizio.
- Se la valvola non segnala un tiraggio d'acqua una seconda volta durante i 4 giorni seguenti:
- Lancio d'una rigenerazione e arresto sul ciclo « interrutore vacanze».
- La valvola finirà la rigenerazione e tornarà in servizio quando acqua sarà di nuovo consumata.

Modo speciale al mettere in salamoia variabile (unicamente per le valvole 6600 ritardate a contro-corrente)

La valvola si metterà in rigenerazione quando il volume d'acqua rimanente raggiungerà la capacità della riserva. La rigenerazione si attivarà all'ora programmata. Il volume di salamoia necessaria alla rigenerazione varia secondo il volume d'acqua addolcita consumata, dunque il tempo di rinvio d'acqua nella vasca sale è calcolata per l'elettronica.

4.1 SERVIZIO

4.1.1 AFFISSIONE DURANTE IL SERVIZIO


La valvola stando in servizio, l'affissione indica in alternanza l'ora del giorno e il volume rimanente (tranne le valvole cronometriche, cui indicono solamente l'ora del giorno).



Ora del giorno



Volume rimanente: 845 I.



volume rimanente: 0 l.

4.1.2 REGOLARE L'ORA DEL GIORNO

Spingere sul pulsante o per aggiustare l'ora del giorno, minuto per minuto. Spingere e mantenere il pulsante o per aggiustare l'ora del giorno in accelerato.

4.2 RIGENERAZIONE

4.2.1 AFFISSIONE DURANTE LA RIGENERAZIONE

Durante la rigenerazione, la valvola visualizzarà il numero del ciclo di rigenerazione a raggiungere (affissione intermitente) o raggiunto e il tempo rimanente per questo ciclo (affissione fisso). Dopo tutti cicli di rigenerazione fatti, la valvola ritorna in posizione servizio. Per esempio:



La rigenerazione è nel ciclo 1 Per ancora 9,3 minuti.



Per le valvola con clorinatore, La lettera C indica il suo funzionamento.

4.2.2 LANCIO D'UNA RIGENERAZIONE MANUALE

Ci sono due soluzioni per lanciare una rigenerazione manuale:

- 1) Spingere e rilassare il pulsante:
 - Se una rigenerazione immediata è programmata, la valvola partirà immediatamente in rigenerazione.
 - Se una rigenerazione ritardata è programmata, la freccia «servizio» lampeggia e la rigenerazione cominciarà all'ora regolata.
- 2) Spingere e mantenere durante 5 secondi il pulsante: 🎉
 - In tutti casi, una rigenerazione iniziarà istantaneamente.

4.2.3 AVANZATA RAPIDA D'UNO CICLO DI RIGENERAZIONE AL ALTRO

Per passare d'uno ciclo al seguente durante la rigenerazione, spingere il pulsante 🔯 . Questo non avrà effetto se la valvola è già spostata tra due cicli.

4.3 PROGRAMMAZIONE

ATTENZIONE: la programmazione deve essere fatta unicamente per l'installatore per i regolaggi dei parametri della valvola. La modifica dei parametri può provocare il disfunzionamento dell'apparecchio.

Non è possibile d'entrare nel modo programmazione se la valvola è in servizio. Durante il modo programmazione, la valvola opera normalmente registrando tutti informazioni. Il programma della valvola è immaggazinato in una memoria non-volatile, la valvola stando o no in tensione, con o senza batteria di salvaguadia.

Per entrare nella programmazione, spingere e mantenere il pulsante P durante 5 secondi.


Appogiare sul pulsante P per passare d'una tappa alla seguente.

Utilizare i pulsanti ▲ e ▼ per modificare i valori affiggiati.

Nota bene: Si deve fare tutte le tappe della programmazione e rivenire in posizione servizio, così le modifiche della programmazione saranno registrate.



Durezza dell'acqua (non visualizzato in modo «cronometrico») Esempio: 30° tH



Durezza dell'acqua (non visualizzato in modo «cronometrico») Esempio: 6° tH



Ora della rigenerazione (non visualizzato in modo «immediato») Esempio: 2 ore del mattino

4.4 FUNZIONAMENTO DURANTE UN INTERRUZIONE DI CORRENTE

Durante un interruzione di corrente, tutte le informazioni sono immagazzinate per essere restaurate una volta il corrente ristabilito. Queste informazioni possono essere immagazzinate durante anni senza perdita. L'elettronica sarà inoperante, e tutto avviamento in rigenerazione sarà ritardato. L'elettronica restituisce tutte le informazioni dal momento in cui il corrente è stato interroto. Un ora sbagliata indicarà che c'è stato un interruzione di corrente.

5 - Istruzioni del I'apparecchio

INCIDENTE	CAUSA	RIMEDIO
L'addolcitore non rigenera.	A - Corrente interroto.	A - Ristabilire il corrente (fusibile, attacco di corrente, interrutore.
	B - Testa di comando difettosa.	B - Sostituire la testa di comando.
	C - Cavo contatore non collegato.	C - Collegare il cavo del contatore.
	D - Contatore bloccato.	D - Pulire o cambiare il contattore.
	E - Motore difettoso.	E - Cambiare il motore.
	F - Programmazione sbagliata.	F- Verificare la programmazione e modificarla si necessario.
2. Acqua dura	A - By-pass aperto.	A - Chiudere il by-pass
	B - Assenza di sale nella vasca sale.	B - Rimettere del sale nella vasca e mantenere il livello del sale al di sopra dell'acqua.
	C - Filtro e inietore ostruiti.	C - Pulire o cambiare il filtro e l'inietore.
	D - Acqua insufficiente nella vasca sale.	D - Verificare la durata di riempimento della vasca e pulire il regolatore di portata (BLFC).
	E - Durezza proveniente del serbatoio d'acqua calda.	E - Sciacquare parecchie volte il serbatoio dell'acqua calda
	F - Mancanza di tenuta del tubo distributore.	F - Assicurarsi che il tubo non è crepato. Verificare la guarnizione.
	G - Fuoruscita interna della valvola.	G - Cambiare le guarnizione, le tirante e/o il pistone.
	H - Contatore bloccato.	H - Sbloccare il contatore.
	I - Cablaggio del contatore scollegato.	Verificare i collegamenti del cablaggio nella testa di comando e sul coperchio del contatore.
	J - Programmazione sbagliata.	J - Verificare la programmazione e modificarla si necessario.
3. Consumo eccessivo di sale.	A - Errore di regolazione del rinvio d'acqua.	A - Controllare l'utilizzazione del sale e la regolazione del rinvio d'acqua.
	B - Troppo d'acqua nella vasca sale.	B - Vedere problema n° 7.
	C - Programmazione sbagliata.	C - Verificare la programmazione e modifi- carla si necessario.

5 - Istruzioni dell'apparecchio

INCIDENTE	CAUSA	RIMEDIO
Perdita di pressione d'acqua.	A - Deposito di ferro nella condotta verso l'addolcitore.	A - Pulire la condotta
	B - Deposito di ferro nell'addolcitore.	B - Pulire la valvola e la resina.
	C - Entrata nella valvola ostruita da corpi estranei.	C - Verificare la portata allo scarico.
5. Perdita di resina allo scarico.	A - Crepina superiore assente o ruota.	A - Aggiungere o riplazare la crepina superiore.
	B - Aria nell'addolcitore.	B - Assicurarsi della presenza d'un sistema anti-aria nell'addolcitore.
	C - Il regolatore della portata allo scarico (DLFC) non ha la misura corretta.	C - Verificare il pistone e pulire la valvola.
6. Presenza di ferro nell'addolcitore.	A - II «letto» di resina è sporcho.	A - Verificare il controlavaggio, l'aspirazione della salamoia e riempimento della vasca sale. Rigenere più volte, aumentare la durata del controlavaggio.
	B - La quantità di ferro eccede i parametri raccomandati.	B - Contatare il vostro rivenditore.
7. Troppo acqua nella vasca sale.	A - Regolatore di portata allo scarico ostruito (DLFC).	A - Pulire il regolatore (DLFC).
	B - Valvola di salamoia difettosa.	B - Cambiare la valvola di salamoia.
	C - Programmazione diffettosa.	C - Verificare la programmazione e modificarla si necessario.
8. Acqua salata.	A - Inietore ostruito.	A - Pulire il filtro e l'inietore.
	B - La testa di comando non fà più i cicli correttamente.	B - Sostituire la testa di comando.
	C - Corpi estranei nella valvola salamoia.	C - Cambiare lo scanno della valvola salamoia e pulire.
	D - Corpi estranei nel regolatore di portata di riempimento della vasca sale.	D - Pulire il regolatore di portata.
	E - Pressione d'acqua insufficiente.	E - Aumentare la pressione d'acqua al meno fino a 1,4 bar.
	F - Programmazione sbagliata.	F - Verificare la programmazione e modificarla si necessario.

5 - Istruzioni dell'apparecchio

INCIDENTE	CAUSA	RIMEDIO
Non aspirazione di salamoia.	A - Regolatore di portata allo scarico ostruito (DLFC).	A - Pulire il regolatore di portata.
	B - Inietore ostruito.	B - Pulire l'inietore .
	C - Filtro del'inietore ostruito.	C - Pulire il filtro.
	D - Pressione d'acqua insufficiente.	D - Aumentare la pressione al meno fino a 1,4 bar.
	E - Fuoruscita interna della valvola.	E - Cambiare i giunti, rondelle, e/o il pistone riunito.
	F - Programmazione sbagliata.	F - Verificare la programmazione e modificarla si necessario.
	G - La testa di comando non funziona correttamente.	G - Cambiare la testa di comando.
10. La valvole rigenera in permanenza.	A - La testa di comando non funziona correttamente.	A - Cambiare la testa di comando.
	B - Microswitch o fascio elettronico diffetoso.	B - Cambiare il microswitch o il fascio.
	C - Camma cicli diffetosa.	C - Rimettere in posizione o cambiare la camma cicli.
11. Fuoruscita in continuo allo scarico.	A - Corpi estranei nella valvola.	A - Pulire e verificare nelle diverse posizione di rigenerazione.
	B -Fuoruscita interna della valvola.	B - Cambiare i giunti, rondelle, e/o il pistone riunito.
	C - Valvola bloccata durante il mettere in salamoia o in controlavaggio.	C - Cambiare i giunti, rondelle, e/o il pistone riunito.
	D - Motore diffetoso o bloccato.	D - Cambiare il motore e verificare tutti gli ingranaggi.
	E - La testa di comando non funziona correttamente.	E - Cambiare la testa di comando.

Livello #1 di programmazione

Nota: 1. Appogiare una volta sul	P	Per accedere al livello 1 della programmazione, la stando in servizio, appogiare sul bottone D durant	
bottone p per passare da un affissione al seguente. 2. Aggiustare le valore dei	P	1.1. Durezza dell'acqua in °tH non visualizzato in modo «cronometrico» Ex.: 30 °tH	[H30]
parametri utilizzando le bottone ▲ e ▼ .	P	1.2. Durezza dell'acqua dopo la valvola miscelatore non visualizzato in modo «cronometrico»	
 In funzione della programmazione, certi affissioni non appariranno e altri non saranno regolabili. 		Ex.: 6 °tH 1.3. Ora di rigenerazione non visualizzato in modo «immediata»	[P6]
4. Le unita di misura dipendono del formato d'affissione scelto.		Ex.: 02:00	[2:00 -]
	Ţ	Uscita del livello 1 della programmazione. La valvola ritorna in funzionamento normale.	

Livello #2 di programmazione

,			
Nota:	P	Per accedere al livello 2 della programmazione, la v stando in servizio, appogiare sul bottone P duran	ralvola te 5 secondi
1. Appogiare una volta sul bottone per passare da un affissione al seguente.		Poì appogiare sul bottone durante 5 secondi. State al livello 2 della programmazione.	
2. Aggiustare le valore dei parametri utilizzando le bottone ▲ e ▼ .	P	2.1. Portata istantanea (Fr) in I/mn (1) Ex.: 8,6 I/mn: 8,6 I/mn non regolabile	[Fr 8.6]
3. In funzione della programmazione, certi affissioni non apparira nno	P	2.2. Numero di giorni da allora l'ultima rigenerazion Ex.: 2 giorni non regolabile	e (d) [d 2]
e altri non saranno regolabili. 4. Le unita di misura dipendono	P	2.3. Volume consumato fra le due ultime rigenerazio in I (E) (1) Ex.: 3483 I non regolabile	ne [E3483]
del formato d'affissione scelto.	P	2.4. Capacita di riserva (rc) in I (1) (2) Ex.: 852 I non regolabile	[rc 852]
	P	2.5. Consumo d'acqua della vigilia (Pd) in (1) Ex.: 425 l non regolabile	[Pd28.4]
	P	2.6. Capacita del sistema in m³ °tH (c) Ex.: 100 m³ °tH	[C 100]
	P	2.7. Ciclo Valvole1: Ex.: 6 minuti	[1 6.0]
	P	2.8. Ciclo Valvole2: Ex.: 60 minuti	[2 60.0]
	P	2.9. Ciclo Valvole3: Ex.: 10 minuti	[3 10.0]
	P	2.10. Ciclo Valvole 4: Ex.: 12 minuti	[4 12.0]
	P	2.11. Ciclo Valvole5 Utilizzato unicamente in modo «DVGW»	[5OFF] [5OFF]
	P	2.12. Ciclo Valvole6 Utilizzato unicamenle in modo DVGW Nota: non visualizzato se il ciclo Valvole5 è regolato	[6OFF]
	P	2.13.Indicatore di clorazione (J) Ex.: - clorazione durante il ciclo 1 - Niente clorazione	[J 1] [AOFF]
	P	2.14. Forzatura del calendario delle rigenerazione (FEx.: - rigenerazione ogni 7 giorni - funzione annullata Note: in modo cronometrico, non lasciare mai su O	[A 7] [AOFF]
(1) Non visualizzato in modo "cronometrico". (2) Non visualizzato in modo "immediata".		2.15. Forzatura volumetrica (b) in litri (1) Ex.: - rigenerazione ogni 2000 litri Note: se b è attivato, la durezza e la capacità non sa visualizzati.	[b 2000] aranno
(3) Non visualizzato nel caso di forzatura volumetrica		Uscita del livello 2 della programmazione.	

Livello #3 di programmazione

 Nota: 1. Appogiare una volta sul bottone p per passare da un affissione al seguente. 2. Aggiustare le valore dei parametri utilizzando le bottone e valore e valore dei parametri utilizzando le bottone e valore e valore e valore e valore e valore e valore dei parametri utilizzando le bottone e valore e valor	P	Per accedere al livello 3 della programmazione, la stando in servizio, appogiare sul bottone duran Poì appogiare sul bottone durante 5 secondi. State al livello 2 della programmazione. Poì appogiare sul bottone durante 5 secondi. State al livello 3 della programmazione.	
e altri non saranno regolabili. 4. Le unita di misura dipendono del formato d'affissione scelto.	P	3.1. Unita d'affissione (U) Ex.: - unita litro - unita metro cubo Nota: se questo parametro è modificato, il progran immediatamente al livello 1 della programmazione seguito direttamente dei livelli 2 e 3.	
	P	3.2. Tipo de valvola (o) Ex.: - Valvola 6600/6665/6665 DVGW	[0 1]
	P	3.3. Tipo di rigenerazione (7)Ex.: - Cronometrico- Volumetrico immediata- Volumetrico ritardata- Modo DVGW	[7 1] [7 2] [7 3] [7 7]
	P	3.4. Dimensione del contatore (F) Ex.: - Standard 3/8" - Standard 3/4"	[F 0] [F 1]
	P	 3.5. Posizione della valvola miscelatore (8) Ex.: - Niente valvola miscelatore - Valvola miscelatore prima contatore - Valvola miscelatore dopo contatore 	[8 1] [8 2] [8 3]
	P	3.6. Configurazione del sistema (9) Ex.: - sistema Valvole 4: Una sola valvola	[9 4]
	P	3.7. Protezione del programma (PI)Ex.: - Protezione disattivata- Protezione attivata	[PI OFF] [PI ON]
		Uscita del livello 3 della programmazione. La valvola ritorna in funzionamento normale.	

Livello #3 di programmazione

Affissioni e opzioni visibili in modo protezione attivata

In servizio:

- Ora del giorno
- Volume restante

Nel nivello 1 della programmazione

- Durezza dell'acqua
- Durezza dopo valvola miscelatore (P)
- Ora di rigenerazione

Nel nivello 2 della programmazione

- Portata (Fr)
- Numero di giorni da allora l'ultima rigenerazione (d)
- Volume d'acqua consumato anteriormente (E)
- Capacita di riserva (rc)
- Consumo d'acqua della vigilia (Pd)

Non è possibile d'accedere al livello 3 senza annulare la protezione.

La protezione può essere annulata appogiando sul bottone P durante 25 secondi.
ATTENZIONE: Se appogiate sul bottone D durante 25 secondi quando la protezione non è attivata sfidarà una rimessa a zero del insieme della programmazione ; l'elettronica riprenderà le valore per difetto. La programmazione dovrà essere rifatta completamente.

Note d'installazione:

- 1. Calcolo automatico della riserva: in modo rigenerazione volumetrica ritardata, l'elettronica calcola automaticamente la sua capacita di riserva basata sul consumo giornaliero d'acqua addolcita.
- 2. L'affissione della capacita del sistema e della durezza de l'acqua non saranno visualizzati o regolabile se la valvola è regolata sulla rigenerazione cronometrica, o se la forzzatura volumetrica è attivata.
- 3. L'ora di rigenerazione non sarà visualizzata o regolabile se la valvola è regolata sulla rigenerazione immediata.
- 4. Tensione richiesta per un funzionnameto corretto de l'elettronica: 24V +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz



LIVELLO 1 DELLA PROGRAMMAZIONE

Nota: Per accedere al livello 1 della programmazione, la valvola stando in servizio, appogiare sul bottone . 1. Appogiare una volta sul bottone per passare da 1.1. Durezza dell'acqua in °tH un affissione al seguente. Ex.: 25 °tH [H - - - -25] 2. Aggiustare le valore dei parametri utilizzando 1.2. Durezza dell'acqua dopo la valvola miscelatore in °tH le bottone ▲ e ▼. Ex.: 6 °tH [P - - - -6] 3. In funzione della programmazione, certi affissioni non 1.3. Ora di rigenerazione appariranno e altri non Ex.: 2:00 di mattina [- - 2:00 -] saranno regolabili. Uscita del livello 1 della programmazione. La valvola ritorna in funzionamento normale.

LIVELLO 2 DELLA PROGRAMMAZIONE

Nota: Per accedere al livello 2 della programmazione, la valvola stando in servizio, appogiare sul bottone 1. Appogiare una volta sul bottone per passare da Poi appogiare sul bottone adurante 5 secondi. Q_{i}^{\prime} un affissione al seguente. State al livello 2 della programmazione. 2. Aggiustare le valore dei 2.1. Portata istantanea in I/mn parametri utilizzando le bottone ▲ e ▼. [Fr - - - 0] non regolabile 3. In funzione della programma-2.2. Numero di giorni da allora l'ultima rigenerazione zione, certi affissioni non [d - - - 0] non regolabile appariranno e altri non saranno regolabili. 2.3. Volume consumato fra le due ultime rigenerazione in litri non regolabile [E - -2800] 2.4. Capacita di riserva in litri [rc - - 450] non regolabile 2.5. Consumo d'acqua della vigilia in litri [Pd - - 400] non regolabile 2.6. Capacita del sistema in m³ °tH Ex.: 30 m³ °tH [C - - -30] Regolaggio dei tempi di ciclo: 2.7. Tempo di pausa per la preparazione della salamoia Ex.: 30 min. [2 - 30.0]2.8. Aspirazione & lavaggio lento Ex.: 50 Min. [3 - - 50.0]2.9. Controlavaggio Ex.: 8 min. [4 - - - - 8.0] 2.10. Lavaggio rapido Ex.: 10 min. [5 - - - 10.0] 2.11. Non utilizzato [6 - - - OFF] 2.12. Indicatore di clorazione - Niente indicazione clorazione [J - - - OFF] 2.13. Forzatura del calendario delle rigenerazione Ex.: - rigenerazione ogni 7 giorni - funzione annullata [A - -OFF] 2.14. Forzatura volumetrica in litri Ex.: - funzione non utilizzata [b - - OFF] Uscita del livello 2 della programmazione. La valvola ritorna in funzionamento normale.

LIVELLO 3 DELLA PROGRAMMAZIONE

Nota Per accedere al livello 2 della programmazione, la valvola stando in servizio, appogiare sul bottone . 1. Appogiare una volta sul bottone per passare da Poi appogiare sul bottone durante 5 secondi. un affissione al seguente. State al livello 2 della programmazione. 2. Aggiustare le valore dei Poi appogiare sul bottone M durante 5 secondi. parametri utilizzando le bottone ▲ e ▼. State al livello 3 della programmazione. 3. In funzione della programma-3.1. Unita d'affissione zione, certi affissioni non [U - - - - 2] Ex.: Unita litro appariranno e altri non [U - - - - 4] Ex.: Unita metro cubo saranno regolabili. 3.3. Tipo di valvola - 6600 [o - - - - 1] 3.3. Tipo di rigenerazione - Il mettere in salamoia variabile [7 - - - - 1] 3.4. Volume di resina Ex.: 15 litri [7r - - 15.0] 3.5. Tasso del mettere in salamoia Ex.: 120 q di sale/litro di resina [7d - - - 120] 3.6. Dimensione del BLFC Vedere l'etichetta sul blocco eiettore. [7b - - X.XX] 3.7. Dimensione del contatore - standard 3/4" [F - - - 1] 3.8. Posizione della valvola miscelatore [8 - - - -1] - niente valvola miscelatore [8 - - - -2] - valvola miscelatore prima contatore [8 - - - -3] - valvola miscelatore dopo contatore 3.9. Configurazione del programma [9 - - - 4] - valvola sola 3.10. Protezione del programma Ex.: - protezione disattivata [PI- - OFF] - protezione attivata [PI- - - ON] Uscita del livello 3 della programmazione la valvola ritorna in funzionamento normale.